

## Anleitung zur Reinigung und Desinfektion eines Wasserspenders (Außenbereich)



SEVEN VENDING  
AUTOMATEN

WOSSA-  
SPENDER.AT

### Benötigte Materialien:

- ◆ Weiches Mikrofasertuch oder Schwamm
- ◆ Warmes Wasser
- ◆ Mildes Spülmittel oder Allzweckreiniger
- ◆ Lebensmittelsicheres Desinfektionsmittel
- ◆ Einweg-Handschuhe

### Schritt-für-Schritt-Anleitung:

#### 1. Vorbereitung:

- Ziehen Sie Einweghandschuhe an.
- Schalten Sie den Wasserspender aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz (falls elektrisch).

#### 2. Oberflächenreinigung:

- ◆ Befeuchten Sie ein weiches Mikrofasertuch mit warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel.
- ◆ Wischen Sie die gesamte äußere Oberfläche des Wasserspenders gründlich ab, insbesondere die Bedienknöpfe, den Wasserauslassbereich und die Tropfschale.
- ◆ Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen einen Schwamm.

#### 3. Abspülen:

- ◆ Wischen Sie mit einem sauberen, feuchten Tuch nach, um Reinigungsmittelreste zu entfernen.

#### 4. Desinfektion:

- ◆ Sprühen Sie ein lebensmittelsicheres Desinfektionsmittel auf ein sauberes Tuch.
- ◆ Wischen Sie damit die Außenseite des Geräts, die Knöpfe sowie den Wasserauslassbereich sorgfältig ab.
- ◆ Alternativ können Sie Desinfektionstücher verwenden.
- ◆ Lassen Sie das Desinfektionsmittel für die empfohlene Einwirkzeit (laut Herstellerangaben) einwirken.

#### 5. Trocknen:

- ◆ Lassen Sie die Oberflächen an der Luft trocknen oder verwenden Sie ein trockenes Tuch.
- ◆ Setzen Sie die Tropfschale wieder ein (falls entfernt).

#### 6. Fertigstellung:

- ◆ Schließen Sie den Wasserspender wieder ans Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.
- ◆ Hinweis: Diese Reinigung sollte täglich oder mindestens einmal pro Woche durchgeführt werden, um Hygiene und Sicherheit zu gewährleisten.

